

Návod na údržbu interiérových dveří DORSIS

Tento návod popisuje doporučené postupy pro údržbu interiérových dveří DORSIS s povrchovou úpravou vodou ředitelnými pigmentovými barvami ADLER Bluefin Pigmores 4v1 nebo dýhou s transparentním lakem ADLER Bluefin Terra Diamond. Správná a pravidelná údržba prodlužuje životnost, zachovává vzhled a funkčnost dveří.

1. Obecné zásady

Čistěte dle potřeby podle míry znečištění, obvykle:

- běžné prostředí: 1–2× ročně,
- vyšší zátěž (děti, kanceláře, kuchyně): častěji, dle viditelného znečištění.

Doporučený prostředek:

- používejte výhradně **DORSIS SURFACECARE+ CLEANER**, který je určen pro povrchy lakované vodou ředitelnými laky.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (čpavek, alkohol, rozpouštědla, abraziva), drátěnky, hrubé houbičky ani parní čističe.

Ideální prostředí:

- relativní vlhkost 40–60 %, teplota 15–25 °C – snižuje riziko deformací a poškození povrchu.
-

2. Doporučený čisticí prostředek

DORSIS SURFACECARE+ CLEANER

- šetrný čisticí prostředek vyvinutý pro lakované povrchy s vodou ředitelnými nátěry.

3. Postup čištění

Příprava - co potřebujete:

- DORSIS SURFACECARE+ CLEANER
- měkký, neprašný hadřík (mikrovlákno)
- v případě potřeby vysavač s kartáčovým nástavcem

Odstranění prachu

Suchým nebo lehce navlhčeným mikrovláknovým hadříkem setřete prach z plochy dveří a zárubně. V těžko dostupných místech (frézování, hrany) použijte vysavač s kartáčovým nástavcem.

Příprava čisticího roztoku

- Postupujte dle návodu na obalu prostředku DORSIS SURFACECARE+ CLEANER.
- Obvykle se nanáší přímo na hadřík nebo v malém množství rozprašovačem na povrch.
- Povrch nepřemáčejte – pracujte s malým množstvím přípravku.

Čištění povrchu

1. Aplikujte čisticí prostředek v malém množství na hadřík nebo krátce rozprašovačem přímo na dveře.
2. Jemnými tahy (nebo lehkými krouživými pohyby) otírejte povrch dveří, zejména místa okolo klik a spodní části křídla.
3. U dýhovaných dveří s lakem ADLER Bluefin Terra Diamond netlačte nadměrnou silou, abyste nenarušili transparentní vrstvu.

Dokončení

1. Přebytek prostředku setřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem.
2. Plochu následně osušte suchým mikrovláknovým hadříkem, aby nezůstaly šmouhy a zbytky vlhkosti.
3. Zkontrolujte, zda jsou znečištěná místa vyčištěna; v případě potřeby postup jemně zopakujte.

4. Údržba kování a doplňků

- Kliky, štítky, panty a další kování čistěte měkkým hadříkem s jemným neutrálním čističem.
- Po očištění kov vždy osušte.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubů a seřízení samozavíračů; u poškozených dílů zajistěte výměnu.

5. Frekvence údržby

- Běžné obytné prostory (ložnice, obývací pokoje):
- čištění dle potřeby, typicky 1–2× ročně nebo při viditelném znečištění.
- Vyšší zátěž (chodby, dětské pokoje, kanceláře, kuchyně):
- čištění častěji – každé 2–3 měsíce nebo při zjevném znečištění (mastnota, otisky rukou).
- Min. 1× za 6 měsíců doporučujeme vizuálně zkontrolovat povrch a funkci dveří (zámky, panty, samozavírače).

6. Upozornění – co nedělat

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem čpavku, alkoholu, abrazivních částic nebo silných rozpouštědel.
- Nenechávejte na povrchu stát vodu ani dlouhodobě vlhký hadr.
- Nečistěte dveře a zárubně mechanicky hrubými nástroji (škrabky, drátěnky, hrubé houbičky).
- U dýhovaných dveří zabraňte dlouhodobé vlhkosti, aby nedošlo k bobtnání a změně vzhledu povrchu.

7. Kontakt

V případě dotazů k čištění, výběru vhodného prostředku nebo při větším poškození povrchu kontaktujte technickou podporu DORSIS.

Kontakty naleznete na: www.dorsis.cz